

OGUshow

NV200 バネット バン

ES リヤパイブラック

取扱説明書



このたびは弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。
お取り付け、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
誤ったお取り付け、ご使用による事故等の責任は負いかねますのでご了承ください。

商品には万全を期していますが、万一、欠品または内容に相違がある場合は、お手数ですが下記までご連絡ください。

有限会社オグショー

435-0006 静岡県浜松市東区下石田町 1841-1
TEL : 053-421-0122 FAX : 053-421-3686

ご注意ください

■すべての商品につきまして

- ・お取り付けの際には、必ず取扱説明書をご覧の上、作業を行なってください。
- ・お取り付け作業を行なう際には、軍手や長袖などで身体を保護し、十分に注意してください。
- ・作業を行なう際は、車輛を水平な場所に移動させ、近くにガソリンなどの危険物や可燃物がない安全な場所で行なってください。
- ・重量物のお取り付けの際には、何人かで慎重に作業を行なってください。
- ・ボルト・ナットの締め付け不良は、破損や部品の脱落などにつながる恐れがありますので、十分に注意して作業を行なってください。
- ・定期的に各部に異常がないかを確認してください。ボルト類などに緩みがないか確認し、定期的に増し締めを行なってください。
- ・故障の原因となりますので、指定された適合車輛以外へのお取り付けは行なわないでください。
- ・走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常箇所の点検を行なってください。

■ベッドキットのお取り扱いにつきまして

- ・走行中のベッドの使用は禁止されています。絶対に使用しないでください。
- ・ベッドを使用する前に、土台となるボックスやステーがしっかりと固定されていることを必ず確認してください。
- ・ベッドを使用する前に、マットがしっかりと固定されていることを必ず確認してください。その際、マットがずれて落下することがないように注意してください。
- ・ベッドの上で飛び跳ねたり強い衝撃を与えると、破損や故障の原因となるので十分に注意してください。

■フックのお取り扱いにつきまして

- ・フックをご使用になる前に、ボルト・ナット等の締め忘れがなく、しっかりと固定されていることを必ず確認してください。
- ・お客様ご自身による改造等は危険ですで行なわないでください。

■トレーのお取り扱いにつきまして

- ・トレーをご使用になる前に、ボルト・ナット等の締め忘れがなく、しっかりと固定されていることを必ず確認してください。
- ・トレーに許容範囲以上の荷重をかけると破損や落下の危険がありますので、十分に注意してください。

※ 商品の仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

保証規定

1. 取扱説明書、本添付ラベル等の注意書きに基づくお客様の正常なご使用状態のもとで保証期間内に万が一故障した場合、無料で故障箇所を当社所定の方法で修理させていただきます。お買い上げ販売店、または当社サービス窓口へ本保証書を添え、部品単位でご持参ください。修理を行なうために交換された旧部品、または機械の一部にはお返しできないものがあります。
2. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直後、間接的損害については当社はその責任を負わないものとします
3. 次のような場合には保証期間でも有料修理になります
 - (1) 本保証書のご提示がない場合
 - (2) 本保証書に保証期間、お客様名、販売店名及び押印のない場合、または字句を書き替えられた場合。
 - (3) ご使用中の交通事故等お客様の取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合
 - (4) お客様による使用上の誤り、あるいは不当な改造、修理による故障及び損傷
 - (5) 火災、塩害、ガス害、地震、落雷及び風水害、その他天災地変、あるいは以上電圧などの外部要因に起因する故障及び損傷。
 - (6) 本製品に接続している機器及び消耗品に起因する故障及び損傷。
 - (7) 正常なご使用方法でも消耗部品が自然消耗、劣化した場合。
 - (8) 本製品を車輛用以外の目的で使用した場合。
4. ご不明な点はお買い上げの販売店、または当社指定のサービス窓口にご相談ください
5. 本保証書は国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとに置いて無料保証をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

| | | |
|-------|------------------------|--|
| 品名 | NV200 バネット ES リヤパイブラック | ※販売店・住所・電話番号 |
| 保証期間 | ご購入日から1年間 | |
| お客様情報 | ご住所 | ※印刷に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入の有無をご確認ください。もし記入がない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保存してください。 ※この保証書は、本書記載内容を無料修理を行なう事をお約束するものです。(上記に記載の保証規定をご確認ください) ※お買い上げの日から左記期間中、万が一故障が発生した場合、ご提示の上、お買い上げの販売店または当社サービス窓口へ部品単位でご持参ください。 ※持込修理(出張修理の場合出張費用は有料になります) |
| | お名前 | |
| | お電話番号 | |

製品内容



パイプ 1本



専用パイプ受け金具 2個



M4 × 20mm キャップスクリューボルト 2本



M4 ワッシャー 2個



M4 スプリングワッシャー 2個



M4 ターンナット 2個

ご用意いただく道具



マイナスドライバー、もしくは内張りがし



2mm 六角レンチ



3mm 六角レンチ




1. バックドアの2箇所（赤丸）の内張りを留めているピンを外して専用パイプ受け金具を取り付けます。



2. マイナスドライバー、もしくは内張りがしを使い、内張りを留めているピンを外します。



3. ピンを外した穴に付属の M4 ターンナットを挿入します。固定しやすくするため、あらかじめ M4 ボルトなどを使い、ナットを回転させておきます。



ナットを埋め込む位置に穴あけ加工をし、ターンナットを埋め込みます。ビスを軽く押し、ナット部分を回転させます。しっかり回転した状態でビスを止めていきます。しっかりと締め付けて取り付け完了です。



4. 付属の M4 × 20mm キャップスクリューボルトとワッシャー、スプリングワッシャーを使い、パイプ受け金具を固定します。

※この際に、パイプを通す時にイモネジに引っかからないよう、あらかじめ六角レンチでパイプ受け金具に付いているイモネジを緩めて調整します。



5. 3mm 六角レンチを使い、左右のパイプ受け金具を固定します。
※この時点では「仮固定」とします。



6. 左右のパイプ受け金具にパイプを通します。



7. 位置を決めたら、2mm 六角レンチですべてのイモネジを締めて固定します。



8. 最後に 3mm 六角レンチですべてのボルトを本締めします。